

## KAJOT V.RO– BLACK PLANET

**România**

### **CONTINE URMATOARELE JOCURI:**

AFRICAN WILD  
DIAMONDS  
CHERRY KISS  
WILD LADY  
JOKER BAR  
REELS OF RA  
RETRO WHEELS  
ROUTE 81  
SIMPLY GOLD XXL  
SIMPLY 6  
SIMPLY POWER  
VEGAS STAR  
THREE DREAMS OF OSIRIS  
4 LUCK  
BLACK DIAMONDS  
BLACK DIAMONDS II  
CHERRY BONUS 27  
JOKER 27 DELUXE  
ROULETTE  
DICE 27  
RAINBOW MANIA  
RING OF FIRE XL  
FRUIT FACTORY 27  
PIRATES COVE  
SIZZLING CASH  
JACKS OR BETTER

### **INSTRUCTIUNILE SI DESCRIEREA JOCURILOR**

## INSTRUCTIUNILE JOCULUI

**KAJOT BLACK PLANET** este o masina electronica cu afisaj pe monitor. Cursul fiecarui joc este controlat de un generator de numere aleatorii instalat în panoul CPU.

Masina electronica are doua monitoare TFT. Cel din partea de jos este touch-screen , folosit pentru a controla jocul si pentru setari. Monitorul de sus este informativ, folosit pentru a afisa tabele de castig si informatii despre joc si bonusuri-le jocului. Acceptorul de bancnote si monede este folosit pentru a introduce credit in masina electronica. Castigurile sunt platite de catre operator folosind cheia de anulare a creditului.

**Bancnotele acceptate:** 5, 10, 50, 100, 200, 500 RON

Deasemenea se poate introduce credit , folosind cheia de puncte, depinde de setarile jocului.

Creditul se poate plati jucatorului in orice moment , folosind cheia de anulare a punctelor. Suma platita se inregistreaza in contabilitatea jocului, in contorii electronici si in contorii mecanici .

Toate castigurile se platesc in functie de tabelul de castig al fiecarui joc si in functie de miza. Tabele de castig sunt afisate pe ecran pentru fiecare joc in parte si se schimba automat in momentul in care se schimba miza .

Orice plangere asupra sumei castigate sau defect din masina electronica se solutioneaza de catre personalul operator.

In caz de defectiune a unitatii toate castigurile vizibile vor fi anulate.

Toate castigurile afisate, in caz de eroare vor fi anulate!!!

**1 RON = 100 credite**

**Procentul de castig:** 93-97 %

**AVERTISMENT! PERSOANELE SUB 18 ANI NU AU ACCES LA APARTE !!!**

## ELEMENTE DE CONTROL ALE APARATULUI

### Câmp de informare:

**CREDIT(credit):** stadiu actual; aici sunt afișate toate bancnotele și monedele introduse

**WIN(câștig):** aici sunt afișate toate câștigurile obținute

**BET(miză):** miza actuală la jocul de noroc

### Elemente de control ale ecranului tactil și butoanele:

**MAI MULTE JOCURI:** ieșire din joc și revenire la meniul principal al aparatului

i:

- **volum:** setează nivelul de volum al sonorului
- **GAME INFO (descrierea jocului):** afișează informații despre joc și instrucțiunile de joc
- **AJUTOR (payout):** îl cheamă pe operator (numai în cazul în care aparatul acceptă această funcție)
- **GAMBLE:** activează/dezactivează jocul GAMBLE

**AUTOSTART:** începe jocul în modul automat, până la epuizarea creditului sau până la terminarea jocului în modul automat prin apăsarea repetată a butonului **AUTOSTOP**.

**TURBO:** Mod de accelerație AUTOSTART

**START:** pornirea jocului selectat

**MIZĂ- / roșu și MIZĂ+/negru** – selectarea mizei de joc în jocul de bază sau selectarea culorii cărții în jocul GAMBLE

**MAXBET:** miză maximă

### Butoane de comandă speciale, care pot fi cuprinse pe linie:

**BET** pe ecranul de contact: **LINIE +/-** : modificare număr linii active, **LINIE/MIZĂ +/-** : modificare miză pe linie

**HOLD1/HOLD2** – modificare număr linii active

**Lansarea și încetarea jocului:** Jocul se poate lansa numai dacă suma din câmpul credit este suficientă pentru miza selectată. După optarea mizei și apăsarea butonului **START**, se scade miza optată din câmpul **CREDIT**, iar cilindri afișați optic, încep să se rotească. Dacă după oprirea cilindrilor, apare o combinație câștigătoare afișată în tabelul de câștiguri, acest câștig se înscrie în câmpul **CÂȘTIG**, iar în cadrul Gamble se poate înmulți în mod repetat (maxim de 5x) cu sistemul câștig\*0sau câștig\*2 și anume până la valoarea maximă, care este limitată de câștigul maxim de joc. Înmulțirea depinde de ghicirea simbolului corect. Suma, pentru care se joacă în Gamble se poate înjumătăți prin apăsarea butonului **Înjumătățire**. Prin înjumătățire se poate atinge suma care este egală cu suma mizei celei mai mici posibile. Cu butonul **ÎNSCRIE**, jucătorul poate părăsi oricând jocul și deci înscrie câștigul din câmpul **CÂȘTIG** în câmpul **CREDIT**. Dacă jocul se derulează în regim **AUTOSTART**, câștigul se transferă în mod automat din câmpul **WIN** în câmpul **CREDIT**, iar jocul se consideră încetat. Dacă, după oprire, pe cilindri nu este nici o combinație câștigătoare, jocul se consideră încetat. După încetarea jocului, terminalul este regătit imediat pentru un nou joc.

**Autostart:** după apăsarea butonului **AUTOSTART**, aparatul continuă jocul în mod automat, până când nu consumă creditul sau nu se apasă din nou butonul **AUTOSTART** sau **STOP** pe ecranul de contact.

**Gamble:** se poate selecta în setarea aparatului între două feluri.

Cărți de joc: înmulțirea depinde de alegerea cărții de joc negre sau roșii.

Zar: înmulțirea depinde de simbolul roșu sau negru. Pe zar poate apare de asemenea simbolul albastru, care asigură jucătorului faptul, că nu mai poate pierde valoarea deja înmulțită a câștigului.

Imaginile pentru toate jocurile care pot fi selectate sunt afisate in meniul principal. Acestea pot fi selectate folosind butonul START sau prin atingerea imaginii pentru jocul dorit.

**Jocuri KAJOT Planet poate conține următoarele jocuri:**

AFRICAN WILD

DIAMONDS

CHERRY KISS

WILD LADY

JOKER BAR

REELS OF RA

RETRO WHEELS

ROUTE 81

SIMPLY GOLD XXL

SIMPLY 6

SIMPLY POWER

VEGAS STAR

THREE DREAMS OF OSIRIS

4 LUCK

BLACK DIAMONDS

BLACK DIAMONDS II

CHERRY BONUS 27

JOKER 27 DELUXE

ROULETTE

DICE 27

RAINBOW MANIA

RING OF FIRE XL

FRUIT FACTORY 27

PIRATES COVE

SIZZLING CASH

JACKS OR BETTER

**Joc: AFRICAN WILD****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 40 de linii câștigătoare pe joc. Pe fiecare slot sunt 4 simboluri. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cele 3 slot-uri din mijloc. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul WILD înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER.

Simbolul SCATTER apare doar pe cilindrii 2, 3 și 4.

**Jocul bonus FREE SPINS:** Jocul bonus este activat de 3 simboluri SCATTER și jucătorul obține 7 FREE SPIN (rotiri gratuite). La fiecare rotire jucătorul obține, în mod aleatoriu, din ce în ce mai multe simboluri WILD. În timpul jocului bonus se pot obține drept bonus și alte 5 FREE SPINS.

SIMBOL	3x	4x	5x
WILD (LEU)	50 x m	200 x m	1 000 x m
ELEFANT, RINOCER	25 x m	100 x m	400 x m
BIVOL, LEOPARD	20 x m	75 x m	250 x m
A, K	5 x m	50 x m	150 x m
Q, J, 10, 9	5 x m	20 x m	100 x m
SCATTER (DIAMANT)	2 x n	-	
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>			

**Joc: DIAMONDS****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu 5 până la 10 de linii câștigătoare pe joc. Pe fiecare slot sunt 3 simboluri. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul WILD înlocuiește orice alt simbol și înmulțește toate câștigurile în mod aleatoriu, de 2 până la 10 ori.

SIMBOL	3x	4x	5x
DIAMANT RUNDA	100 x m	500 x m	1 000 x m
DIAMANT INIMĂ, DIAMANT PĂTRAT, DIAMANT ROMB	25 x m	50 x m	250 x m
DIAMANT PORTOCALIU, DIAMANT ROZ, DIAMANT VIOLET	10 x m	25 x m	50 x m
<b>m = mizei pe linie</b>			

**Joc: CHERRY KISS****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu 10, 20, 30 până la 40 de linii câștigătoare pe joc. Pe fiecare slot sunt 4 simboluri. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, sau pe cele 3 slot-uri din mijloc, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe slot-urile 2., 3., și 4. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil.

**Jocul de bază CHERRY BONUS:** în cazul în care în timpul jocului, diferite slot-uri conțin simbolul CHERRY BONUS pe toate pozițiile, toate simbolurile dintre aceste slot-uri se transformă în simbolul CHERRY BONUS și se poate crea o combinație câștigătoare.

**Jocul bonus CHERRY BONUS:** De 3 ori SCATTER, oriunde pe cele trei slot-uri centrale, inițiază jocul bonus. Jucătorul obține 7x FREE SPINS. În decursul jocurilor bonus se pot obține alte jocuri bonus. În decursul jocurilor bonus, fiecare simbol dintre două simboluri CHERRY BONUS, pe aceeași poziție de pe slot-uri diferite, se transformă în simbol CHERRY BONUS și poate forma o combinație câștigătoare.

SIMBOL	3x	4x	5x
ROȘU 7	50 x m	200 x m	500 x m
ALBASTRU 7	35 x m	100 x m	250 x m
VERDE 7	35 x m	100 x m	200 x m
CLOPOT, STRUGURI	25 x m	50 x m	150 x m
PEPENE, PORTOCALIU	15 x m	35 x m	100 x m
LĂMÂIE, PRUNĂ	10 x m	25 x m	80 x m
SĂRUT (CHERRY KISS)	10 x m	30 x m	80 x m
SCATTER (STEA)	5 x n	-	-
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>			

**Joc: WILD LADY****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul WILD (LADY WILD) înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER.

În cazul în care apare simbolul WILD (LADY WILD), acesta se extinde peste toate pozițiile de pe slot și completează o eventuală combinație câștigătoare de pe linie. La orice altă rotire, se deplasează în jos cu o poziție. În cazul în care se modifică miza în care simbolul WILD (LADY WILD) a fost obținut, acesta dispăre de pe ecran. .

**Bonus prin înmulțirea câștigului:** în cazul în care jucătorul obține simboluri identice de la stânga la dreapta blocului 3x3, 3x4 sau 3x5, câștigul se înmulțește de 3, 4, sau 5 ori.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
7	2 x n	10 x n	70 x n	200 x n
ZARURI	1 x n	3 x n	15 x n	70 x n
CĂRȚI DE JOC	1 x n	2 x n	10 x n	50 x n
DIAMANT LACRIMĂ	-	1,5 x n	5 x n	25 x n
CIP	-	1 x n	2 x n	10 x n
A, K	-	1 x n	2 x n	5 x n
J, Q	-	0,5 x n	1 x n	2 x n
SCATTER (STEA)	-	5 x n	25 x n	250 x n
<b>n = mizei pe joc</b>				



**Joc: JOKER BAR****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe slot-uri. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER. Rămâne pe ecran până când este inclus într-o combinație câștigătoare, după care dispare de pe ecran numai după ce a înlocuit un simbol dintr-o combinație câștigătoare.

SIMBOL	3x	4x	5x
KAJOT-JOKER-BAR	10 x n	50 x n	500 x n
STRUGURI	5 x n	20 x n	40 x n
PEPENE	3,5 x n	15 x n	30 x n
PRUNĂ	2 x n	5 x n	20 x n
LĂMÂIE	1 x n	4 x n	15 x n
PORTOCALIU	1 x n	3,5 x n	12,5 x n
CIREȘE	1 x n	2,5 x n	10 x n
SCATTER (STEA)	2 x n	10 x n	100 x n
<b>n = mizei pe joc</b>			

**Joc: REELS OF RA****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul SCATTER este și simbol WILD și înlocuiește toate simbolurile în afară de simbolul special care extinde în decursul jocului bonus.

**Jocul bonus REELS OF RA:** Acest joc bonus se activează de 3 și mai multe simboluri SCATTER (carte). Jucătorul obține 10x FREE SPINS. La începutul acestui joc bonus, se selectează în mod aleatoriu un simbol special. În timpul jocului bonus, acest simbol este afișat în partea de sus a ecranului. În timpul jocului, acest simbol special se extinde pe toate cele 3 poziții de pe slot-uri și este valabil pe toate pozițiile de pe toate liniile câștigătoare. În timpul jocului bonus se pot obține drept bonus și alte FREE SPINS.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
FEMEIE	10 x m	100 x m	1 000 x m	5 000 x m
FARAON	5 x m	50 x m	500 x m	2 500 x m
RA, SCARABEUS	5 x m	25 x m	100 x m	750 x m
A, K, Q, J, 10	-	5 x m	30 x m	125 x m
CARTE (SCATTER, WILD)	-	2 x n	25 x n	250 x n
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>				

**Joc: RETRO WHEELS****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 40 de linii câștigătoare pe joc. Pe fiecare slot sunt 4 simboluri. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR apare numai pe 3 slot-uri.

SIMBOL	3x	4x	5x
7	100 x m	500 x m	2 000 x m
CLOPOT	75 x m	200 x m	500 x m
2-BAR ALBASTRU, 2-BAR ROȘU	50 x m	150 x m	300 x m
STRUGURI, PEPENE	25 x m	100 x m	200 x m
LĂMÂIE, CIREȘE	15 x m	75 x m	150 x m
SCATTER (STEA)	2 x n	20 x n	500 x n
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>			

**Joc: ROUTE 81****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu patru slot-uri, cu 81 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol.

1x KAJOT-JOKER-BAR pe o linie câștigătoare = câștig x2

2x KAJOT-JOKER-BAR pe o linie câștigătoare = câștig x4

3x KAJOT-JOKER-BAR pe o linie câștigătoare = câștig x8

SIMBOL	3x	4x
7	16 x n	160 x n
PEPENE	6 x n	60 x n
STRUGURI	4 x n	40 x n
CIREȘE, DOLAR, PORTOCALIU, PRUNĂ	1 x n	4 x n
STEA	1 x n	2 x n
<b>n = mizei pe joc</b>		

**Joc: SIMPLY GOLD XXL****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu 10, 20, 30 până la 40 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER (XXL).

**Jocul bonus SIMPLY GOLD XXL:** 3 simboluri SCATTER pe 1., 3. și 5. pe slot-urile se activează 3 până la 7x FREE SPINS cu simboluri mari pe slot-ul 2., 3. și 4. Toate aceste simboluri sunt valabile de stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

SIMBOL	3x	4x	5x	15x / câmp plin /
SCATTER (XXL)	3 - 7 bonus joc		-	
7 – ROȘU	25 x m	50 x m	500 x m	500 x n
7 – ALBASTRU	20 x m	35 x m	300 x m	300 x n
STEA	15 x m	25 x m	200 x m	200 x n
CLOPOT	10 x m	20 x m	100 x m	100 x n
PORTOCALIU, PEPENE, PRUNĂ	5 x m	15 x m	35 x m	-
CIREȘE, LĂMÂIE	5 x m	10 x m	25 x m	-
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>				

**Joc: SIMPLY 6****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu șase slot-uri, cu 5 până la 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe slot-uri. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER.

**Bonus prin înmulțire:** blocul 3x3, 3x4, 3x5 și 3x6 cu simboluri identice, înmulțește câștigul de 2, 3, 4, și 5 ori.

SIMBOL	3x	4x	5x	6x
KAJOT-JOKER-BAR	40 x m	100 x m	2 500 x m	5 000 x m
7- ROȘU	40 x m	100 x m	2 500 x m	5 000 x m
CLOPOT	20 x m	40 x m	100 x m	750 x m
PEPENE	10 x m	25 x m	75 x m	500 x m
PRUNĂ, LĂMÂIE, PORTOCALIU, CIREȘE	5 x m	10 x m	25 x m	100 x m
SCATTER (STEA)	-	5 x n	10 x n	250 x n
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>				

**Joc: SIMPLY POWER****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe slot-uri. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul SCATTER.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR apare numai pe 3 slot-uri.

**Bonus prin înmulțire:** blocul 3x3, 3x4 și 3x5 cu simboluri identice, înmulțește câștigul de 3, 4, și 5 ori.

SIMBOL	3x	4x	5x
7 - ROȘU (POWER)	100 x m	500 x m	5 000 x m
PEPENE	50 x m	250 x m	1 000 x m
STRUGURI	25 x m	100 x m	300 x m
PRUNĂ	20 x m	50 x m	200 x m
PORTOCALIU	15 x m	40 x m	150 x m
LĂMÂIE	10 x m	35 x m	125 x m
CIREȘE	10 x m	25 x m	100 x m
SCATTER (STEA)	2 x n	10 x n	100 x n
<b>m = mizei pe linie, n = mizei pe joc</b>			

**Joc: VEGAS STAR****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice alt simbol și apare pe slot-urile 2., 3. și 4.

Simbolul KAJOT-JOKER-BAR se extinde pe întreg slot-ul și activează RESPIN.

**RESPIN:** Simbolul KAJOT-JOKER-BAR se extinde pe întreg slot-ul și activează RESPIN, rotirea gratuită a celorlalte slot-uri. Când este activ RESPIN, jucătorul poate obține KAJOT-JOKER-BAR pe un alt slot, RESPIN repetându-se astfel.

Numărul maxim de RESPIN consecutiv este de 3.

SIMBOL	3x	4x	5x
7	10 x n	50 x n	100 x n
PEPENE	5 x n	25 x n	50 x n
STRUGURI	2,5 x n	7,5 x n	25 x n
CLOPOT	1,5 x n	5 x n	20 x n
PRUNĂ , PORTOCALIU	1 x n	2,5 x n	15 x n
LĂMÂIE, CIREȘE	1 x n	2 x n	10 x n
<b>n = mizei pe joc</b>			



**Joc: THREE DREAMS OF OSIRIS****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu trei slot-uri pe 27 de linii (criss-cross). Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul KLEOPATRA (WILD) înlocuiește orice alt simbol în afară de simbolul BONUS/JACKPOT.

**Jocul bonus și câștigul:** De 3 ori simbolul variabil BONUS/JACKPOT poate activa FREE SPINS sau jocul bonus MYSTERY, în funcție de simbolul care este afișat la sfârșit.

SIMBOL	3x
CLEOPATRA (WILD)	50 x n
FARAON	10 x n
CRUCE EGIPTEAN	6 x n
SKARABEUS	4 x n
OCHI RA	2 x n
A	1 x n
K	0,8 x n
Q	0,6 x n
J	0,4 x n
<b>n = mizei pe joc</b>	

**Joc: 4 LUCK****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu patru slot-uri, cu până la 40 de linii pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul WILD înlocuiește orice alt simbol și apare numai pe slot-urile 2. și 3.

1x WILD pe o linie câștigătoare = câștig x2

2x WILD pe o linie câștigătoare = câștig x4

**Jocul bonus MEGA MYSTERY:** Jucătorul poate obține un câștig egal cu miza actuală înmulțită cu 200 până la 500.

**Jocul bonus MINI MYSTERY:** Jucătorul poate obține un câștig egal cu miza actuală înmulțită cu 30 până la 50, în cazul în care cilindrii 2, 3 și 4 sunt pe fundal roșu.

SIMBOL	3x	4x
ROȘU 77	15 x m	100 x m
ALBASTRU 77	10 x m	50 x m
PEPENE, PORTOCALIU, CIREȘE	5 x m	10 x m
<b>m = mizei pe linie</b>		

**Joc: BLACK DIAMONDS****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu patru slot-uri, cu 10 de linii câștigătoare pe joc. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe slot-uri. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER și înmulțește cu 2 câștigul de pe linie.

**Căderea:** La fiecare câștig, simbolurile de pe linia câștigătoare sunt înlocuite cu simbolurile de pe pozițiile superioare. Astfel, în timpul unei rotații se pot obține alte câștiguri.

**Jocul bonus FREE SPINS:** De 3 ori simbolul SCATTER activează jocul bonus și jucătorul obține 15x FREE SPINS. De 4 ori simbolul SCATTER activează jocul bonus și jucătorul obține 30x FREE SPINS.

SIMBOL	3x	4x
ROȘU 7	25 x n	100 x n
ALBASTRU 7	5 x n	10 x n
ALB 7	10 x n	25 x n
DIAMANT ROȘU , DIAMANT PORTOCALIU	1,5 x n	3 x n
DIAMANT VIOLET, DIAMANT VERDE	1 x n	2 x n
WILD	75 x n	500 x n
SCATTER (NEGRU DIAMANT)	15 jocul bonus	30 jocul bonus
<b>n = mizei pe joc</b>		

**Joc: BLACK DIAMONDS II****Miza minima:** 10 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci slot-uri, cu până la 20 de linii câștigătoare pe joc. Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

Simbolul WILD înlocuiește orice alt simbol și apare numai pe slot-urile 2. până la 5.

**Căderea și jocul bonus:** La fiecare câștig, simbolurile de pe linia câștigătoare sunt înlocuite cu simbolurile de pe pozițiile superioare. Astfel, în timpul unei rotații se pot obține alte câștiguri. În cazul în care urmează 4 și mai multe căderi în cadrul unei rotații, se activează FREE SPINS.

SIMBOL	3x	4x	5x
ROȘU 7	50 x m	250 x m	1 000 x m
ALB 7	25 x m	100 x m	500 x m
ALBASTRU 7	20 x m	50 x m	250 x m
DIAMANT VIOLET	15 x m	40 x m	200 x m
DIAMANT ALBASTRU	15 x m	30 x m	150 x m
DIAMANT ROȘU , DIAMANT PORTOCALIU	10 x m	25 x m	100 x m
DIAMANT ALB, DIAMANT VERDE	5 x m	25 x m	100 x m
<b>m = miza pe o linie</b>			

**Joc: CHERRY BONUS 27****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu trei slot-uri pe 27 de linii (criss-cross). Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

**Câștig bonus CHERRY BONUS:** De 3 ori simbolul CHERRY BONUS pe linia din mijloc activează posibilitatea de a obține CÂȘTIG MYSTERY egal cu miza actuală înmulțită cu 500. De 3 ori simbolul CHERRY BONUS, pe orice linie diferită de linia din mijloc, activează posibilitatea de a obține CÂȘTIG MYSTERY egal cu miza actuală înmulțită cu 100.

SIMBOL	3x
KAJOT-JOKER-BAR	50 x n
ROȘU 77, ALBASTRU 77	30 x n
ROȘU BAR, ALBASTRU BAR	10 x n
PEPENY, CLOPOT	4 x n
PRUNĂ, DOLAR, PORTOCALIU	2 x n
n = mizei pe joc	

**Joc: JOKER 27 DELUXE****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu trei slot-uri pe 27 de linii (criss-cross). Cel mai mare câștig de pe linie este valabil întotdeauna. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice simbol.

**Joc bonus cu creșterea înmulțirii câștigului** De 3 ori simbolul STEA activează FREE SPINS cu înmulțirea câștigului de până la 15 ori. De 3 ori simbolul CHERRY BONUS activează FREE SPINS cu înmulțirea câștigului de până la 5 ori. Numărul de FREE SPINS nu este definit, fiecare rotație care nu este câștigătoare crește cu 1 înmulțirea câștigului. Imediat după ce jucătorul obține o rotație câștigătoare când FREE SPINS este activat, FREE SPINS se termină. FREE SPINS se poate juca numai când miza de joc este aceeași cu cea pe care jucătorul a obținut FREE SPINS.

SIMBOL	3x
KAJOT-JOKER-BAR	60 x n
2-BAR	40 x n
STEA	20 x n
PEPENE, CLOPOT	16 x n
PRUNĂ, DOLAR, PORTOCALIU, CIREȘE (CHERRY BONUS)	2 x n
<b>n = mizei pe joc</b>	

**Joc: ROULETTE****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite**Informații de bază:** Joc tip ruletă cu posibilitate de mizare pe numere de la 0 până la 12.

**Pornirea și terminarea jocului:** Jocul poate fi pornit doar în cazul în care există o sumă suficientă în câmpul credit, pentru miza selectată. După selectare mizei și apăsarea butonului START, se deduce miza selectată din câmpul CREDIT și începe să se rotească optic roata de ruletă ilustrată pe ecranul de sus. În cazul în care numărul extras corespunde cu numărul pe care jucătorul a pariat, urmează extragerea multiplului pentru determinarea premiului final, după acea câștigul este creditat în câmpul CÂȘTIG și este posibil ca în cadrul fazei RISC în mod repetat (maxim de 5x) să se înmulțească de sistem, câștigul \*0 sau câștigul\*2.. Multiplicarea depinde de simbolurile nerge și roșii. Suma care se joacă în faza RISC poate fi redusă la jumătate prin apăsarea butonului Înjumătățire. Prin înjumătățire se poate atinge suma egală cu quantumul celui mai mic pariu posibil. Cu ajutorul butonului ADAUGĂ jucătorul poate părăsi jocul oricând și să transfere câștigul din câmpul CÂȘTIG în câmpul CREDIT. Dacă jocul este pe modul AUTOSTART câștigul este transferat automat din câmpul WIN în câmpul CREDIT și jocul este considerat terminat. Dacă pe role, după oprire, nu este nici o combinație câștigătoare, jocul este considerat terminat. După terminarea jocului, terminalul este pregătit imediat pentru un joc nou.

**Gamble:** se poate selecta în setarea aparatului între două feluri.

Cărți de joc: înmulțirea depinde de alegerea cărții de joc negre sau roșii.

Zar: înmulțirea depinde de simbolul roșu sau negru. Pe zar poate apare de asemenea simbolul albastru, care asigură jucătorului faptul, că nu mai poate pierde valoarea deja înmulțită a câștigului.

**Bonus prin înmulțire:** În cazul în care jucătorul descoperă numărul câștigător, toate mizele pe acest număr sunt înmulțite cu un multiplu selectat în mod aleatoriu (x10, x25, x50, x100 sau x1.000).

**Joc: DICE 27****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu trei slot-uri pe 27 de linii (criss-cross). Cel mai mare câștig de pe linie este întotdeauna valabil. Este posibil ca în timpul unui joc să se obțină câștig pe mai multe linii, ceea ce înseamnă că aceste câștiguri vor fi adunate.

KAJOT-JOKER-BAR înlocuiește orice simbol.

**Jocul bonus MYSTERY:** În cazul în care jucătorul obține o combinație de 3x simbolul MYSTERY, obține un câștig egal cu miza actuală înmulțită cu 10 – 100.

**Jocul bonus cu zaruri FREE SPIN:** de 3 ori simbolul ZAR activează jocul bonus cu rotirea FREE SPINS. Jucătorul obține atâtea rotații câte puncte au fost pe zarul câștigător, adică maxim 6. Fiecare rotație FREE SPINS este câștigătoare. FREE SPINS se poate juca numai când miza de joc este aceeași cu cea pe care jucătorul a obținut FREE SPINS. Multiplicatorul x2 poate fi activat aleatoriu.

**Funcția HOLD:** Folosind butonul HOLD, se poate bloca 1 sau mai multe slot-uri. Această funcție nu este disponibilă pentru prima rotație, după o rotație câștigătoare sau după ce s-a modificat miza.

SIMBOL	3x
ROȘU 7	60 x n
STEA	20 x n
ALBASTRU 7	25 x n
PEPENE	15 x n
STRUGURI	10 x n
PRUNĂ	5 x n
PORTOCALIU	4 x n
DOLAR, CIREȘE	3 x n
MYSTERY	10 - 100 x n
<b>n = mizei pe joc</b>	



**Joc: RAINBOW MANIA****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Informații de bază:** Joc cu cinci cilindri pe 243 de linii (criss-cross). Întotdeauna este valabil numai câștigul maxim pe linie. În decursul unui singur joc se pot obține câștiguri pe mai multe linii, asta înseamnă, că câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

**Jocul cu bonus FREE SPINS:** În cazul în care cad minim 3 simboluri SCATTER oriunde pe cilindri, se lansează jocul cu bonus. 3x SCATTER (strachină) = 7 free spins, 4x SCATTER (strachină) = 10 free spins, 5x SCATTER (strachină) = 15 free spins. În decursul jocului cu bonus, toate simbolurile au funcția de scatter, asta înseamnă, că sunt valabile oriunde pe cilindri. În decursul jocului cu bonus derulat, se poate câștiga un următor joc cu bonus.

**Înmulțire aleatorie (multiplicator):** În decursul jocului, deasupra cilindrilor în fața rotației de câștig, poate apare în mod aleatoriu un pitic. Acesta va înmulți apoi câștigul ori de x2 sau de x3.

**Curcubeu aleatoriu:** În decursul jocului se poate întâmpla, că pe întreaga lungime a primului cilindru, apare un curcubeu și va copia de pe acesta toate simbolurile pe cilindrul al doilea.

**Simbol aleatoriu WILD:** În decursul jocului, poate apare în mod aleatoriu pe oricare cilindru, simbolul WILD (strachină cu bani), care se va întinde apoi pe întregul cilindru și va completa eventualele câștiguri.

SIMBOL	x3	x4	x5
PITIC	10 x n	50 x n	500 x n
PĂLĂRIE	5 x n	25 x n	100 x n
PIPĂ	5 x n	10 x n	20 x n
POTCOAVĂ	3 x n	5 x n	15 x n
CIUPERCI	3 x n	5 x n	15 x n
CUPĂ, CARO	2 x n	5 x n	10 x n
CRUCE, PICĂ	1 x n	3 x n	5 x n
SCATTER (STRACHINĂ)	5 x n + 7 free spins	25 x n + 10 free spins	100 x n + 15 free spins
<b>n = mizei pe joc</b>			

**Joc: RING OF FIRE XL****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Date de bază:** Joc pe cinci cilindri cu 5 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbol WILD (diavol) înlocuiește toate simbolurile în afară de simbolul SCATTER (Ring of fire).

**Joc cu bonus Free spins (hot games):** 3 sau mai multe simboluri RING OF FIRE activează jocul cu bonus Free spins. Jucătorul are posibilitatea să aleagă unul dintre simboluri, sub care pot fi ascunse de la 15 până la 90 Free spins. Miza pentru acest joc cu bonus este egală cu miza pentru joc. Câștigurile se ghidează după tabelul de câștiguri pentru acest joc. Deci tabelul de câștiguri din miza pentru jocul, la care a fost alocat jocul cu bonus înmulțit de 3x.

**Tabelul de câștiguri:**

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
9	2 x n	3 x n	10 x n	40 x n
10, J, Q	-	3 x n	10 x n	40 x n
LĂMÂIE	-	6 x n	30 x n	100 x n
PORTOCALĂ	-	6 x n	30 x n	100 x n
CIREȘE	-	8 x n	40 x n	160 x n
RING OF FIRE	2 x n	5 x n	20 x n	500 x n
A, K	-	4 x n	20 x n	50 x n
PEPENE	2 x n	10 x n	50 x n	300 x n
PRUNĂ	2 x n	10 x n	50 x n	300 x n
ȚĂI (WILD)	2 x n	50 x n	500 x n	1800 x n
<b>n = miza pe joc</b>				

**Joc: FRUIT FACTORY 27****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Date de bază:** Joc pe trei cilindri cu 27 linii câștigătoare (criss-cross). Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci că câștigurile se adună.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol, în afară de simbolul BONUS. WILD poate expanda pe întregul cilindru (dacă nu face parte din combinația câștigătoare) și lansa rotația gratuită a restului de cilindri.

**Joc cu bonus FREE SPINS:** combinația 3x simbol BONUS activează 10 x FREE SPINS. În decursul jocului cu bonus, se pot obține alte rotații gratuite. În decursul jocului cu bonus, poate interveni situația RESPIN, aceasta nu majorează numărul de FREE SPINS obținute.

SIMBOL	3x
BONUS	10 x free spins
Șeptari	120 x n
2-BAR	20 x n
Pepeni	8 x n
Clopoței, Struguri, Portocale	3 x n
Prune, Cireșe, Dolari	1 x n
<b>n = miza pe joc</b>	

**Joc: PIRATES COVE****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Date de bază:** Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindri. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se poate obține câștig pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

Simbolul SCATTER este valabil oriunde pe cilindri.

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol în afară de simbolul SCATTER.

**Joc cu bonus FREE SPINS:** 3 sau mai multe simboluri SCATTER pe cilindri activează jocul cu bonus Free Spins. În decursul jocului cu bonus, câștigurile se numără atât de la stânga la dreapta cât și de la dreapta la stânga. Dacă în decursul jocului cu bonus, jucătorul adună 5 simboluri SCATTER, la sfârșitul jocului are posibilitatea de a înmulți câștigul în FREE SPINS de 3x, 4x, 5x sau până la 10x. Câștigurile în jocul cu bonus sunt proporționale mizei pe rotație, care a lansat jocul cu bonus. În decursul Free Spins nu se pot obține următoare Free Spins.

SIMBOL	3x	4x	5x
WILD	50 x n	500 x n	2500 x n
PIRATĂ	30 x n	150 x n	800 x n
RACLĂ	20 x n	100 x n	500 x n
CORABIE	15 x n	80 x n	250 x n
PAPAGAL	15 x n	50 x n	150 x n
TUN	15 x n	50 x n	100 x n
A	10 x n	25 x n	50 x n
K	5 x n	15 x n	50 x n
Q	5 x n	10 x n	50 x n
J, 10	5 x n	10 x n	40 x n
SCATTER	7 Free Spins	10 Free Spins	15 Free Spins
<b>n = miza pe o linie</b>			

**Joc: SIZZLING CASH****Miza minima:** 5 credite**Miza maxima :** 5 000 credite

**Date de bază:** Joc pe cinci cilindri cu 5 sau 10 linii câștigătoare. Pe fiecare cilindru sunt 3 simboluri. Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta, în afară de simbolul SCATTER, care este valabil oriunde pe cilindru. Întotdeauna este valabil numai câștigul cel mai mare de pe linie. În decursul unui joc se pot obține câștiguri pe mai multe linii câștigătoare, deci câștigurile se adună.

**Joc cu bonus FREE SPINS:** Jocul cu bonus este activat de 3 sau mai multe simboluri SCATTER, iar jucătorul obține 15 FREE SPINS (rotații gratuite). În decursul jocului cu bonus FREE SPINS, toate câștigurile se înmulțesc cu 3. Câștigurile atinse în decursul FREE SPINS se ghidează după combinațiile câștigătoare ilustrate în tabelul câștigurilor. Jucătorul poate obține următoare FREE SPINS (rotații gratuite) în decursul jocului cu bonus FREE SPINS.

SIMBOL	2x	3x	4x	5x
DOLAR	-	2 x n x m	10 x n x m	50 x n x m
CIREȘE	5 x n	10 x n	25 x n	100 x n
LĂMÂIE	-	10 x n	40 x n	150 x n
PORTOCALĂ	-	10 x n	40 x n	150 x n
PEPENE	-	20 x n	50 x n	200 x n
CLOPOȚEL	-	40 x n	200 x n	400 x n
DIAMANT	-	40 x n	200 x n	400 x n
7	-	100 x n	1000 x n	5000 x n
<b>n = miza pe o linie, m = numărul de linii</b>				

**Joc: JACKS OR BETTER****Miza minima:** 1 credite**Miza maxima :** 5 000 credite**Date de bază:** joc cu cărți de poker cu completare de 52 de cărți

**Lansarea și încetarea jocului:** Jocul se poate lansa numai dacă în câmpul credit este o sumă suficientă pentru miza selectată. După selectarea mizei și apăsarea butonului START, se scade miza selectată din câmpul KREDIT și se scot cinci cărți noi. Cu ajutorul butoanelor HOLD1 - HOLD5, se poate bloca oricare dintre cărțile selectate și completarea cu alte cărți prin apăsarea butonului START. Dacă după adăugare se afișează una dintre combinațiile câștigătoare menționate în tabelul câștigurilor, acest câștig se înscrie în câmpul WIN, iar în faza RISC, aceasta se poate înmulți în mod repetat (maxim de 5x) cu sistemul câștig\*0 sau câștig\*2 etc. Înmulțirea depinde de simbolul roșu sau negru. Cu butonul ÎNSCRIE, jucătorul poate să părăsească oricând jocul și să înscrie câștigul din câmpul WIN în câmpul KREDIT. Dacă jocul este în regim AUTOSTART, câștigul se va transfera în mod automat din câmpul WIN în câmpul KREDIT, iar jocul se va considera încheiat. În decursul AUTOSTART-ului, cărțile se blochează în mod automat pentru combinațiile cele mai superioare. Dacă nici după completare nu se afișează nici o combinație câștigătoare, jocul se va considera încheiat.

La sfârșitul jocului, terminalul este pregătit pentru un nou joc.

Tip: carte sau zar

Zar: dacă jucătorul obține simbolul albastru, în runda următoare nu mai poate pierde suma câștigată.

**AUTO HOLD:** După selectarea AUTO HOLD pe ecranul tactil, se blochează în mod automat cărțile cu combinație câștigătoare. Dacă după ce s-au împărțit cărțile la un nou joc, apare o combinație câștigătoare, aceasta se blochează numai în cazul, în care este activat AUTO HOLD.

**Autostart:** După apăsarea butonului AUTOSTART sau selectarea opțiunii AUTOSTART pe ecranul tactil, aparatul continuă jocul în mod automat, până când nu consumă creditul sau până când se apasă din nou butonul AUTOSTART sau selectarea opțiunii AUTOSTART pe ecranul tactil.

COMBINAȚIE	FACTOR
1 PERECHE J ȘI MAI SUS	1 x n
2 PERECHE	2 x n
3 BUCATI	3 x n
CHINTA	4 x n
FLUSH (CULOARE)	6 x n
FULL HOUSE	9 x n
CAREU	25 x n
CHINTA DE CULOARE	50 x n
CHINTA ROIALA	250 x n
<b>n = miza pe joc</b>	